



MPS-Station Verteilen  
 G1: Teil-GRAFSET der Betriebsarten  
 (obere hierarchische Ebene)



MPS-Station Verteilen  
 G10: Teil-GRAFSET des Automatikbetriebs  
 (untere hierarchische Ebene)



MPS-Station Verteilen  
 G100: Teil-GRAFSET des Manuell/Richtbetriebs  
 (untere hierarchische Ebene)